

ПРИБОРЫ/ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ > Система многофункционального дисплея (MFD)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ (ТОЛЬКО МОДЕЛЬ ВЫСШЕГО КЛАССА)

Настройки многофункционального дисплея можно изменить, выполнив следующие процедуры для перехода в режим диагностики

Осторожно:

- Во избежание разряда аккумуляторной батареи, выполняйте процедуру при зарядке аккумуляторной батареи.
- При проведении работ закройте капот и все двери, и не включайте электрические детали.
- Дисплей нельзя переключить в режим диагностики, если ручка регулировки яркости подсветки установлена в положение отключения ослабления (максимальной яркости).

1. Процедура

Осторожно:

Шаги, описанные в пунктах со (2) по (5), должны быть выполнены в течение 10 секунд.

(1)	В течение 3 секунд после перевода выключателя зажигания в положение ON, установите переключатель стояночных (габаритных) фонарей или переключатель света фар в положение ВКЛ.
(2)	Пока переключатель находится в положении ВКЛ., три раза нажмите переключатель многофункционального дисплея (INFO).
(3)	Установите переключатель стояночных (габаритных) фонарей или переключатель света фар в положение ВЫКЛ. и три раза нажмите переключатель многофункционального дисплея (INFO).
(4)	Повторно установите переключатель стояночных (габаритных) фонарей или переключатель света фар в положение ВКЛ. и три раза нажмите переключатель многофункционального дисплея (INFO).
(5)	Повторно установите переключатель стояночных (габаритных) фонарей или переключатель света фар в положение ВЫКЛ. и три раза нажмите переключатель многофункционального дисплея (INFO).
(6)	Перейдите в "Режим диагностики".

2. Отображение меню

Измените экраны и настройки во всех меню.

Меню	Позиция	Содержание
Информация о сигналах автомобиля	• Шина CAN	Отображает подключение и состояние входных сигналов.
	• USB	
	• Камера 1	
	• Камера 2	
	• Электропитание от аккумуляторной батареи	
	• Зажигание	

Меню	Позиция	Содержание
	• Кнопка управления	
Использование вспомогательного оборудования NTSC А	—	Выберите “Используется” или “Не используется”, а затем нажмите “Установить” для закрепления выбора.
Использование вспомогательного оборудования NTSC В	—	Выберите “Используется” или “Не используется”, а затем нажмите “Установить” для закрепления выбора.
Настройки монитора бокового обзора	• Регулировки направляющих линий	Выберите наличие/отсутствие направляющих линий и положение направляющих линий камеры, а затем нажмите кнопку “Установить” для подтверждения выбора. Для сброса направляющих линий выберите пункт “Да”.
	• Отображение направляющих линий	
	• Сброс направляющих линий	
Настройки монитора переднего обзора	• Регулировки направляющих линий	Выберите наличие/отсутствие направляющих линий и положение направляющих линий камеры, а затем нажмите кнопку “Установить” для подтверждения выбора. Для сброса направляющих линий выберите пункт “Да”.
	• Отображение направляющих линий	
	• Сброс направляющих линий	
Звук нажатия клавиш	—	Выберите “Вкл.” или “Выкл.”, а затем нажмите “Установить” для подтверждения выбора.
Возврат	—	Выход из режима диагностики.